



ЧЕРНЫЙ - выпрямитель
Размер пластины NANO TITANIUM: 90 x 24мм
Напряжение 110/220 В - 60/50 Гц
Мощность 30 Вт
Код продукта KIEPE: 8178B

 **KIEPE**[®]
PROFESSIONAL



ЗОЛОТОЙ - выпрямитель
Размер пластины NANO TITANIUM: 90 x 24мм
Напряжение 110/220 В - 60/50 Гц
Мощность 30 Вт
Код продукта KIEPE: 8178G

 **KIEPE**[®]
PROFESSIONAL



СЕРЕБРИСТЫЙ - выпрямитель
Размер пластины NANO TITANIUM: 90 x 24мм
Напряжение 110/220 В - 60/50 Гц
Мощность 30 Вт
Код продукта KIEPE: 8178S

Изготовитель: Kiepe SRL 23834, Италия, Премана, Виа
пер Джаббино - промышленная зона; ПП: Китай;
Импортер: ООО "Классика" 192102, Россия, г. Санкт-
Петербург, ул. Салова, д. 50, литер А , офис 117; тел.:
+78126403910

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, возгорания или травмирования людей, перед использованием выпрямитель для волос KIEPE прочтите и соблюдайте данные инструкции по технике

Выпрямитель для волос KIEPE не должен использоваться людьми с ограниченными физическими, двигательными или умственными способностями (включая детей) или с ограниченными знаниями о самом устройстве, если такие люди не прошли обучение по его использованию или не находятся под надлежащим наблюдением для обеспечения их собственной безопасности. Дети должны постоянно находиться под присмотром, чтобы не играть с прибором.

Выпрямитель для волос KIEPE не подходит для использования с синтетическими волосами и париками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хранить вдали от воды



1. Никогда не используйте данный прибор вблизи ванн, раковин, душевых кабин, бассейнов и других емкостей с водой.
2. Не размещайте и не храните прибор в местах, где он может упасть в ванну или раковину.
3. не доставайте прибор, если он упал в воду
4. не распыляйте и не наносите влажные средства для укладки непосредственно на Выпрямитель для волос KIEPE

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед использованием выпрямителя для волос KIEPE убедитесь, что волосы полностью сухие.

1. Подключите выпрямитель для волос KIEPE к источнику питания.
2. Включите выпрямитель для волос KIEPE. Выпрямитель KIEPE издает звуковой сигнал, а выключатель загорается медленным пульсирующим светом, что свидетельствует о его нагреве.
3. При достижении требуемой температуры волосы выпрямитель издает три звуковых сигнала, а индикатор переключается на непрерывное свечение, указывая на то, что выпрямитель KIEPE готов к укладке.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Очистка выпрямителя для волос KIEPE

1. Отключите выпрямитель для волос KIEPE от сети электропитания.
2. Всегда давайте выпрямитель KIEPE остывать, прежде чем приступать к его очистке.
3. Никогда не погружайте прибор в воду.
4. Протрите внешнюю поверхность выпрямитель KIEPE влажной тканью. Не используйте острые и абразивные моющие средства, а также средства, вызывающие коррозию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Как и в большинстве электроприборов, электрические детали находятся под напряжением даже при выключенном выключателе.

Для снижения риска поражения электрическим током:

1. использовать только с источником питания 110-240В 50-60Гц
2. Запрещается оставлять прибор без присмотра, если он подключен к сети.
3. Никогда не включайте прибор, если у него поврежден шнур питания или вилка, или если он не работает должным образом.
4. Если шнур питания или вилка повреждены, во избежание опасности их замена должна производиться специалистом, сервисным агентом или лицом, обладающим квалификацией.
5. Держите шнур питания вдали от нагретых поверхностей. Не обматывайте шнур питания вокруг прибора. Не подвешивайте выпрямитель для волос KIEPE за шнур питания.
6. Всегда отключайте выпрямитель KIEPE от сети сразу после использования.
7. Не используйте удлинительный шнур питания с этим прибором.
8. Не используйте с этим прибором инвертор напряжения или генератор.
9. Ваше изделие KIEPE является электроприбором класса II и не должно быть подключено к заземлению.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Нагревательные пластины выпрямителя для волос KIEPE нагреваются для эффективной укладки.

Для снижения риска ожогов:

1. НИКОГДА не прикасайтесь к горячим пластинам выпрямителя.
2. Если выпрямитель KIEPE не используется для укладки, всегда кладите его на плоскую термостойкую поверхность, например, на термоковрик.
3. По окончании укладки всегда выключайте выпрямитель KIEPE и отсоединяйте его от сети.
4. Перед хранением подождите, пока выпрямитель для волос KIEPE остывает.
5. Когда выпрямитель KIEPE остывает, сложите шнур питания так же, как он был в упаковке. Не наматывайте его на руку или на корпус выпрямителя KIEPE, так как это может привести к преждевременному выходу из строя шнура питания.

Выпрямитель для волос KIEPE оснащен следующими элементами безопасности

Спящий режим. Если выпрямитель KIEPE не использовался в течение 60 минут, то в целях безопасности нагревательные элементы будут отключены AUTO SHUT OFF

- а) Обратите внимание, что, несмотря на отключение нагревателей, выпрямитель KIEPE остается включенным и подключенным к источнику питания; при первой же возможности выпрямитель KIEPE следует выключить и вынуть вилку из розетки.
- б) Для повторного включения выпрямитель для волос KIEPE из спящего режима просто выключите и снова включите выпрямитель для волос KIEPE.

Хранение

1. Всегда давайте выпрямителю для волос KIEPE остыть, прежде чем убрать на хранение.
2. Когда выпрямитель KIEPE остынет, сложите шнур питания так же, как он был в упаковке.
Не обматывайте сетевой шнур вокруг выпрямитель KIEPE, так как это может привести к натяжению шнура и преждевременному выходу его из строя.

Отказ в работе

В маловероятном случае, если изделие KIEPE работает, убедитесь, что устройство KIEPE и сетевой источник питания включены и что питание доступно.

Инструкции TOUCH DIGITAL DISPLAY СЕНСОРНЫЙ ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Пожалуйста, нажмите вкл/выкл Зсек, чтобы ОТКРЫТЬ питание, и долгое нажатие  вкл/выкл Зсек, чтобы выключить питание. Нажмите кнопку  on/off 1сек. для регулировки температуры.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Все электротехнические изделия KIEPE проходят индивидуальную проверку перед выпуском с завода. Однако в маловероятном случае, если изделие окажется бракованным из-за некачественного изготовления или материалов, то компания по своему усмотрению бесплатно отремонтирует или заменит изделие на идентичное или эквивалентное в течение одного года с даты приобретения. На заменяемое изделие распространяется оставшаяся гарантия оригинального изделия или 180 дней, в зависимости от того, что обеспечивает более длительную гарантию для вас.

ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше электрическое изделие KIEPE относится к категории "электрическое или электронное оборудование" и не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми или коммерческими отходами по окончании срока службы. Если изделие KIEPE больше не используется, утилизируйте его в соответствии с порядком утилизации, установленным местными властями. За дополнительной информацией обращайтесь в местные органы власти или к продавцу, у которого вы приобрели данное изделие.