

# K-STYLE

Профессиональная горячая щетка (термобрашинг)  
Правила гарантийного обслуживания

**K-Tune 4S**

Модель 8645

**KIEPE & Co.**

Изготовитель: Kiepe SRL 23834, Италия, Премана,  
Виа пер Джаббио - промышленная зона;  
ПП: Китай;  
Импортер: ООО "Классика" 192102, Россия, г.  
Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 50, литер А, офис  
117; тел.: +78126403910

Гарантийный срок начинается со дня покупки прибора и заканчивается через 12 месяцев, даже если прибор не использовался.

Настоящая гарантия распространяется на все работы по устранению дефектов и ремонту. Исключается замена и ремонт деталей, отработавших свой ресурс. Гарантия не распространяется на случаи, когда прибор был поврежден в результате небрежного использования или во время транспортировки.

Замена и ремонт, указанные в настоящей гарантии, производятся бесплатно. Транспортировка в ремонтную мастерскую и обратно осуществляется за счет заказчика.

1. Нагревательную щетку K-TUNE следует подключать к розетке только переменного тока с напряжением 100-240В / 50-60 Гц
2. НИКОГДА не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость. НИКОГДА не используйте прибор вблизи ванн, душевых кабин, очень влажных помещений, или емкостей с водой, где используется аэрозоли или кислород; это может быть опасно и при выключенном приборе. Поэтому всегда отключайте прибор от розетки.
3. Не используйте прибор, если он неисправен, если его уронили или если поврежден кабель питания. В случае неисправности и/или сбоя в работе выключите прибор и не вмешивайтесь в его работу. Для ремонта обращайтесь только в сервисный центр, уполномоченный производителем, и требуйте использования оригинальных запасных частей.
4. Если кабель питания сломан, перерезан или поврежден, немедленно замените его в квалификационном сервисном центре.
5. Перед выполнением любых работ по очистке или техническому обслуживанию отсоедините вилку сетевого шнура.
6. Не наматывайте кабель питания на устройство.
7. НИКОГДА не отсоединяйте устройство от сети, потянув за шнур питания или само устройство.
8. Не прикасайтесь у устройству мокрыми руками или ногами.
9. Держите прибор вдали от детей, недееспособных лиц и людей, приминающих ванну или душ.
10. Для обеспечения доп.защиты рекомендуется установить в электрическую цепь ванной комнаты дифференциальный выключатель, имеющий номинальную мощность срабатывания менее 30мА.
11. Не ставьте горячий прибор на мягкую поверхность, такие как кровати, ковры или полотенца. Устанавливайте прибор только на твердые, плоские, термостойкие поверхности.
12. Не используйте удлинители в ваннах и душевых комнатах, кроме как с особой осторожностью.
13. Не трогайте нагревательный элемент во время работы. Если требуется, протрите сухим полотенцем, выключите питание.
14. Данное изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию оборудования от лиц, ответственных за их безопасность.

