

Изготовитель: Кiere SRL 23834, Италия, Премана, Виа пер Джаббио - промышленная зона; ПП: Китай;  
Импортер: ООО "Классика" 192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 50, литер А, офис 117; тел.: +78126403910

Бритва TWICE FINISH KIERE SHAVER 6800 об/мин.

Благодарим Вас за приобретение данного изделия KIERE. Мы уверены, что Вы по достоинству оцените всю заботу, которая была вложена в его разработку и производство.

Исследования KIERE постоянно сочетают инновации и технологии для создания высококачественных продуктов. Отличные эксплуатационные характеристики гарантированы, поскольку мы применяем самые передовые методы и используем лучшие материалы. Это гарантирует отличную производительность, предназначенную для самых требовательных клиентов, желающих добиться превосходных результатов. Перед использованием внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

#### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА:

Перед первой зарядкой бритвы рекомендуется полностью разрядить аккумулятор, а затем полностью зарядить его.

1. Убедитесь, что прибор выключен.
2. Подключите прибор к адаптеру и включите его в розетку. Загорится индикатор зарядки, который вначале будет гореть красным цветом, что свидетельствует о том, что процесс зарядки идет правильно.
3. Когда устройство будет готово к работе, светодиодный индикатор зарядки загорится зеленым цветом. Внимание: для продления срока службы аккумулятора первая зарядка должна быть гораздо дольше, даже если светодиод изменил свой цвет. Первая зарядка занимает 8 часов. Последующие зарядки занимают около 2 часов. При полной зарядке аккумулятор работает около 90 минут.
4. После полной зарядки отсоедините адаптер от розетки.
5. Бритву можно использовать, подключив непосредственно к розетке, если используется зарядка аккумулятора

#### ВАЖНО:

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА.  
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

1. Не используйте прибор мокрыми руками, во влажной среде или на мокрых поверхностях. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
2. Не используйте данный прибор вблизи ванн, душевых кабин, бассейнов и других емкостей с водой.
3. Если прибор используется в ванной комнате или вблизи воды, отключите его от сети после использования, поскольку близость воды представляет опасность даже в выключенном состоянии.
4. Не используйте данный электроприбор, если он находился в контакте с жидкостями, если поврежден шнур питания или если его корпус и/или принадлежности имеют явные признаки повреждения. Если прибор не работает должным образом, немедленно отключите его от электросети и отнесите в авторизованный сервисный центр.

5. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его следует немедленно заменить у производителя, в авторизованном сервисном центре или у специалистов с аналогичной квалификацией.

6. Держите прибор и шнур питания вдали от источников тепла и термочувствительных поверхностей (пластик, винил и т.д.)

7. Не держите прибор за электрический шнур и не обращайтесь с ним. Не наматывайте электрический шнур на прибор, не перегибайте его и не перекручивайте, чтобы не нарушить его правильное функционирование и не повредить прибор. Несоблюдение приведенных выше предупреждений и указаний может привести к короткому замыканию и, как следствие, к непоправимому повреждению прибора, а также поставить под угрозу безопасность пользователя.

8. Отключите прибор от сети, если он не используется, и дайте ему остыть, после чего поместите его в безопасное место. Чтобы отключить прибор, выньте вилку шнура питания из розетки.

9. Для очистки прибора необходимо сначала отключить его от розетки и дать ему полностью остыть. При очистке не используйте агрессивные средства, содержащие фенол.

10. Данный прибор используется только по назначению.

11. Прибор имеет особо острые профессиональные лезвия, поэтому пользуйтесь им осторожно, чтобы избежать травм и повреждений.

12. Всегда выключайте прибор перед заменой одного из аксессуаров.

13. Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической цепи, питающей ванную комнату, устройство защиты от остаточного тока (УЗО) с номинальным остаточным рабочим током не более 30 мА.

Данное устройство не должно использоваться людьми с ограниченными физическими, двигательными или умственными способностями (включая детей) или с ограниченными знаниями о самом устройстве, если такие люди не прошли обучение по его использованию или не находятся под надлежащим наблюдением для обеспечения их собственной безопасности. Дети должны постоянно находиться под присмотром, чтобы не играть с прибором.



Не используйте данный прибор вблизи ванн, душевых кабин, бассейнов и других емкостей с водой.



Для обеспечения вашей безопасности в данном приборе предусмотрена система двойной изоляции.

CE



Символ на изделии или на упаковке указывает на то, что изделие не следует рассматривать как обычный бытовой мусор; после того как вы решили его утилизировать, его следует отнести в соответствующий пункт сбора для переработки электрических отходов и электронных приборов. Правильная утилизация данного изделия позволяет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.

Более подробную информацию об утилизации данного изделия можно получить в муниципалитете, местной службе утилизации отходов или в магазине, где оно было приобретено.

Гарантийный срок начинается со дня покупки прибора и заканчивается через 12 месяцев, даже если прибор не использовался.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Снимите защитный колпачок с бритвы.
- Включите бритву, нажав на кнопку (0/1).
- Поднесите бритву к коже лица и брейтесь круговыми движениями. Можно также сбрить все волосы на шее.
- Выключите бритву, нажав кнопку (0/1).
- Когда бритва не используется, наденьте защитный колпачок на лезвие.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВЫДВИЖНОГО ТРИММЕРА

На задней стороне бритвы расположен выдвижной триммер, с помощью которого можно ухаживать за усами и подравнивать бакенбарды.

- Чтобы воспользоваться им, сдвиньте переключатель вверх.
- Включите бритву, как описано выше.
- Чтобы закрыть выдвижной триммер, сдвиньте переключатель вниз.
- Выключите бритву, как описано выше.
- Мы рекомендуем смазывать выдвижной нож триммера каплей масла каждые 2-3 месяца. Включите прибор на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по всему лезвию. Затем с помощью сухой ткани удалите излишки масла.

#### ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Во время очистки бритву следует выключить. Правильно очищенная бритва будет работать лучше. Бритву следует чистить не реже одного раза в неделю. Очищайте бритву, как описано ниже:

- Бритву следует очищать как снаружи, так и изнутри с помощью щеточки, входящей в комплект поставки.
- Для снятия головки лезвия нажмите на нижнюю кнопку на правой стороне бритвы.
- После очистки вставьте головку в гнездо, слегка надавливая на нее до слабого щелчка.



**TWICE FINISH**